

## STYRON „OPÁL” WC-ülőke

Cikkszám: **STY-550-8**

- 1.) Helyezzük a WC-csésze furataiba a felfogatócsavarokat, majd tegyük fel az alátéteket, és csavarjuk fel ideiglenesen a szárnyas anyákat.
- 2.) Illesszük össze a WC-ülökét és fedelét. Szereljük fel az egyik tartófület úgy, hogy tartófulcsúszka nyitott része hátrafelé nézzen. A WC-csészére helyezve állítsuk be a másik tartófél helyzetét, és dugjuk át azon is a csuklócsapot.
- 3.) Az ülökét hajtsuk a WC-csészére, és toljuk rá a tartófüleket a felfogócsavarokra.
- 4.) A csészére illesztett ülökét a két db szárnyas anya segítségével rögzítük véglegesen.

**Figyelem! Zárt fedelű ülőkére ráállni nem szabad!**

