


## HU Légbeszívó Ø50 mm - használati útmutató

- GB** Air admittance valve Ø50 mm - Installation manual
- GER** Luftansauger Ø50 mm - Montageanleitung
- CZ** Přívzdušňovací hlavice pr.50mm - Instalační manuál
- SK** Prívzdušňovacia hlavica pr.50mm - Inštalacén manuál
- RO** Aerisitor coloana Ø50 mm - Manual de Instalara
- HR** Dozračnik Ø50 mm - Uputstvo za montažu
- SRB** Ventilaciona glava Ø50 mm - Instalacijski priručnik
- PL** Zawór napowietrzający Ø50 mm - Instrukcja instalacji
- BG** Въздушен клапан Ø50 мм - Инструкция за инсталация
- RUS** Воздушный клапан Ø50 мм - Инструкция по установке
- UKR** Повітряний клапан Ø50 мм - Інструкція по установкe



### HU - Szerelési útmutató:

Cikksz.: **STY-050**

Légbeszívó képesség: **-8 l/s (250 Pa atmoszférikus légnyomás mellett)**

**Légbeszívók:** A szennyvízhalózót elővezetékén nagyobb magasságból lezúduló víz vákuumot idéz elő, melynek következtében a bűzzárakból eltávozhat a víz. Ezen jelenséget kiküszöbölésére szolgálnak a légbeszívók, azáltal hogy a hálózatban lecsökkenő nyomás hatására automatikusan kinyitnak és levegőt engednek a rendszerbe, meggátolva ezáltal a csatorna rendszerben lévő vízbűzzárak kiszáradását.

**Légbeszívó javasolt beépítése:** A 4 méternél hosszabb oldalága(k)at ki kell szellőztetni, vagy az utolsó vízvezeték helyen lefolyó vezeték el kell látni légbeszívó szeleppel. (Az elővezetékek tetőjén szintén légbeszívó szelepet kell beépíteni).

**Légbeszívószelepek alkalmazása:** A légbeszívószelepet az elővezetékeken az utolsó csatornáraig feletti kell elhelyezni. Javasolt a legfelső WC feletti elhelyezni, mert így az elővezeték nem kell a tetőterébe kivezetni. (Az utólagosan jelentkező csatorna szag visszarámlásnál van lehetőség a szifon és a fali csatlakozások között kisebb légbeszívó szelepek elhelyezésére!)

**Légbeszívószelep működése:** A levegő beáramlását a szelepen belül elhelyezett gummimembrán biztosítja, amely a csatornavezetékben kialakult vákuum esetén a külső légnyomás hatására megemelkedik, szabad beáramlást engedve a levegőnek. Nyomásgyenlőség, vagy fordított nyomásviszonyok esetén a gummimembrán alap állapottában zár és zárná tartja a szelepet. Mivel a működéséhez nélkülözhetetlen a gravitáció, ezért **a légbeszívókat csakis függőlegesen szabad beépíteni!**

### GB - Instructions:

Product code: **STY-050**

Capacity: **8 l/s (l/s at -250 Pa)**


**Air admittance valves:** Collected water coming down from a height causes a vacuum in the drain line of the sewage downpipe and it's a result of water escapes from the water traps. The air admittance valves are used to counteract this phenomenon, their function is to open automatically at negative pressure and allows air to enter the system when pressure is reduced in the sewage system, thus preventing drying of water traps in the drainage system.

**Air admittance valves recommended installation:** The Single or multiple drainage pipes, which are longer than 4 m away from the downpipe have to be equipped with ventpipes/air admittance valves. (Minimum one downpipe must be installed over the roof, all other downpipes may be ventilated with air admittance valves).

**Air admittance valves used:** At downpipes above the last drained device (e.g. above the highest toilet. The advantage is, that the pipe may not be lead through the ceiling into the attic). Also at renovations, when a single trap has to be ventilated, to solve existing problems.

**Air admittance valve operation:** Inside the ventpipe a rubber disc regulates the air flow. This membrane closes the air inlet, when there is no pressure or overpressure and avoids air (or stench) coming up from the sewer. This is the reason, why these **air admittance valves must be installed always vertically!**

### STY-050



Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
L-002	Légbeszívóhoz fedél	1 db
L-003	40-50 mm-es légbeszívó szelep alsó rész	1 db
L-003-1	40-50 mm-es légbeszívó szelep felső rész	1 db
L-004	Légbeszívóhoz membrán	1 db
L-001-50	Légbeszívó test, átmérő: 50 mm	1 db

- HU** Gyártó: **HR** Poslodavac
- GB** Producer: **SRB** Произвођач:
- D** Produzent: **BG** Производител:
- CZ** Výrobce: **PL** Producent:
- SK** Výrobca: **RUS** Производитель:
- RO** Producătorul: **UKR** Виробник:

**STYRON Kft.**, Kóka H-2243 Zsámboki út IPT., Magyarország

Tel.: +36 29 629 030, Fax: +36 29 629 030 / 117

e-mail: [ertekesites@styron.hu](mailto:ertekesites@styron.hu), [styronkft@styron.hu](mailto:styronkft@styron.hu)

**www.styron.hu**

